



# SS 20 2022.




## PARTI DI RICAMBIO SPARE PARTS









(SQ 15 + SQ16 + SQ17 + SQ19) SOLO INSIEME




\* Indicare la tensione e la frequenza  
Indicate voltage and frequency






SD14A PIEDINO ACCIAIO 25MM  
 SD14L PIEDINO ACCIAIO 25MM  
 SD14P PIEDINO PLASTICA 20MM







**REGOLATORE ANGOLO**  
Angle control




**REGOLATORE ALTEZZA**  
Thickness control




**REGOLATORE LARGHEZZA**  
Width control











SY31- NON RIPARABILE

NON RIPARABILE




\* Indicare la tensione e la frequenza  
Indicate voltage and frequency






### SU100

Gruppo piedino rotante L = 20mm.  
Presser foot with roll L = 20mm.




### SU200

Gruppo piedino rotante L = 25mm.  
Presser foot with roll L = 25mm.




### SU300


Gruppo per scarnire a 45°  
45° skiving attachment



Rullo trasportatore in smeriglio  
Emery feed roll




Rullo trasportatore in vulkollan  
Rubber feed roll



B126 MOLA AL BORAZON DIAMANTATO

~~SX 27~~ = Mola al Borazon  
Borazon grindstone

SX 28 = Ravvivatore per SX27  
Dresser for SX27



SD14A PIEDINO ACCIAIO 25MM  
SD14L PIEDINO ACCIAIO 25MM  
SD14P PIEDINO PLASTICA 20MM

